

Таблица 502 : Мигающий код

Количество импульсов	Ошибка	Описание ошибки
0	Ошибка БУ	Ошибка блока управления
1	Отсутствие пуска в период безопасности	Отсутствие пуска в период безопасности
2	Погасание пламени	Погасание пламени при работе в режиме горения, безуспешный повторный пуск
3	Низкое напряжение / высокое напряжение	высокое напряжение (> 30 В, дольше 6 секунд)
		Низкое напряжение (< 20,5 В, дольше 20 секунд)
4	Преждевременное распознавание пламени перед зажиганием или на этапе продувки	Преждевременное распознавание пламени (светлый датчик пламени на этапе продувки)
		Преждевременное распознавание пламени (светлый датчик пламени перед зажиганием)
5	Неисправный датчик пламени	Короткое замыкание датчика пламени
		Датчик пламени Обрыв
6	Неисправный датчик температуры / защита от перегрева	Короткое замыкание датчика температуры
		Датчика температуры Обрыв
		Недостовверные данные датчика температуры / защиты от перегрева
		Короткое замыкание защиты от перегрева
7	Неисправный электромагнитный клапан	Защита от перегрева Обрыв
		Короткое замыкание электромагнитного клапана
8	Неисправный мотор нагнетателя воздуха для сгорания / система подогрева форсунки	Электромагнитный клапан Обрыв
		Короткое замыкание мотора нагнетателя воздуха для сгорания
9	Неисправен циркуляционный насос.	Короткое замыкание системы подогрева форсунки
10	Сработала защита от перегрева	Короткое замыкание циркуляционного насоса
11	Неисправный генератор запального разряда	Перегрев $T > 125^{\circ}\text{C}$
		Короткое замыкание генератора запального разряда
12	Блокировка подогревателя	Генератор запального разряда Обрыв
		Превышен порог счетчика прерывания пламени
		Блокировка подогревателя - требуется разблокировка
		Превышен порог счетчика неполадок